

CarNet Hard-Reset



Diese Massnahme ist als "Rosskuhr" für die [OCU](#) zu verstehen und sollte nur sehr sparsam eingesetzt werden. Ausserdem ist darauf zu achten, dass die [Sicherung](#) einige Zeit gezogen bleiben muss - die 10 Sekunden sind als Minimum anzusehen. Auch nach dem Wiedereinsetzen kann es bis zu 15 Minuten dauern bis alle Verbindungen wieder aufgebaut sind.