

# XDS

Die [XDS](#) -Funktion ist eine Erweiterung der elektronischen Differenzialsperre.

Dabei reagiert [XDS](#) nicht auf Antriebsschlupf, sondern auf die Entlastung des Kurveninneren Vorderrads bei schneller Kurvenfahrt.

[XDS](#) gibt Druck auf die Bremse des Kurveninneren Rads, um es am Durchdrehen zu hindern.

Damit wird die Traktion verbessert, was hilft, dass das Fahrzeug der gewünschten Spur folgt.